



Display - Bedienung

Bedienschema der Standard Ebenen

Besondere Betriebszustände

21

Statusanzeigen

Anzeige

Heat

Cool

M

1/Day

1/Day

1/Day

Comm

22

Standard Ebenen

L0

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L9

23

Display

Display-Ebene L1 – Jährliche Verbrauchswerte

Display-Ebene L2 – Momentanwerte

24

Display-Ebene L3 – Parameter

Display-Ebene L4 – Verbindungen

25

Display

Display-Ebene L5 – Monatswerte Wärme

Display-Ebene L6 – Monatswerte Kälte

26

Display

Display-Ebene L9 – Höchstwerte

Fehlermeldungen

27

Funk

Aktivierung und Anmeldung im Funknetzwerk

Einweisung

Parameter

28

Funkmodus und Verschlüsselung

Display Anzeige

Sendeverhalten im C-Mode

Funktechnik

Verschlüsselung

Versorgung

Batterie

29

Parametrieren - Tastenbelegung

Navigationen in den Ebenen

Parametriemodus PIN

Parametriemodus aktivieren

30

Stichtag parametrieren

Funk mittels Gerätetasten aktivieren

31

Parametrieren

Startzeit / Stoppzeit der Walk-by Telegramme parametrieren

Einbauort, Anzeigeeinheiten und Ebenen parametrieren

32

Anzeigeeinheiten und Ebenen

Anzeigeeinheiten bestimmen

Ebenen aktivieren / deaktivieren

Beispiel einer Ebenen-Anzeigen

33

Checkliste

Beachten Sie nationale und länderspezifische Regelungen!

Vor der Montage

Nach der Montage

Nach der Inbetriebnahme

34

Maßzeichnungen (in mm)

Maße und Dimensionen 80 mm / 3/4 Zoll (1,5 m³/h)

35

Maßzeichnungen (in mm)

Maße und Dimensionen 110 mm / 3/4 Zoll (0,6 m³/h und 1,5 m³/h)

36

Maßzeichnungen (in mm)

Maße und Dimensionen 130 mm / 1 Zoll (2,5 m³/h)

37

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of conformity

Declaration UE de conformité

EU-Konformitätserklärung

38

QUNDIS GmbH

Technische Zeichnungen

Einbauanleitung

40