




Langspindelmontage

Montageanleitung

- 
1. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken.
 2. Langspindel auf Endmontage-Maß bringen: 5 cm von Fliese bis Schnittkante.
 3. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube anziehen.
 4. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosettenmontage aufstecken.
- 

Verlängerte Langspindelmontage bei Überschreitung der maximalen Einputztiefe:

5. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken.
6. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube anziehen.
7. Dann die Verlängerungsspindel auf die Langspindel stecken.
- Mit **Schritt 2** der „Langspindelmontage“ fortfahren.
8. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosettenmontage aufstecken.





Technische Änderungen vorbehalten.

MA_30140-05/02.16


Langspindelmontage

Montageanleitung

- 
1. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken.
 2. Langspindel auf Endmontage-Maß bringen: 5 cm von Fliese bis Schnittkante.
 3. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube anziehen.
 4. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosettenmontage aufstecken.
- 

Verlängerte Langspindelmontage bei Überschreitung der maximalen Einputztiefe:

5. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken.
6. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube anziehen.
7. Dann die Verlängerungsspindel auf die Langspindel stecken.
- Mit **Schritt 2** der „Langspindelmontage“ fortfahren.
8. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosettenmontage aufstecken.



Technische Änderungen vorbehalten.

MA_30140-05/02.16